

## Senko IR link

Til konfiguration af Senko SGT og MGT



Senko IR-Link anvendes til konfigurering af Senko SGT og Senko MGT via PC.

### Tekniske Data: