

Silikonslang $\varnothing 7 \times \varnothing 10$, för $\varnothing 9\text{mm}$ särskilt framtagen för tryckmätning.



Silikonslang $\varnothing 7 \times \varnothing 10$, för $\varnothing 9\text{mm}$ särskilt framtagen för tryckmätning.

Tekniska Data: